

Ciclo de Redecoración

CLIMATE			
CONSTRUCTION	Moderado, Zonas no costeras a baja altitud (menos de 1000m).	Duro, Zonas costeras hasta 800 m del mar.	Extremo, Zonas costeras de primera línea de playa y zonas de altitud (más de 1000m).
PROTEGIDA Ej: Ventana bajo porche o techumbre (más de 1.5m)	8 años	8 años	7 años
PARCIAL PROTEGIDA Ej: Ventana bajo vuelos (entre 1.5m y 0.5m)	8 años	7 años	6 años
NO PROTEGIDA Ej: Bow windows y ventanas alineadas en la fachada	7 años	5 años	5 años

Nota: Estos intervalos de tiempo son válidos para la primera redecoración.

Primera Mano

Sikkens Rubbol BL Primer - una mano.

Aplicar la primera mano sobre cualquier madera al natural (sin ninguna pintura ni tinte) con una mano completa de Cetol BL Primer. Asegurarse que la madera este bien cubierta. Aplicar sólo cuando el tiempo sea seco y dejar un tiempo mínimo de secado de 4 a 6 horas.

Lijado

Frotar con una esponja fina "Scotch-Brite" de grado fino húmedo o seco, o papel abrasivo de carburo de silicón. Atravesar la superficie pintada, quitar el polvo. Evitar la inalación del polvo

Segunda Mano

Sikkens Rubbol BL Satin - una o dos manos.

Donde se aplicó la primera mano, aplicar una o dos manos completas de Cetol BL Satin. Asegurarse que la madera este bien cubierta. Aplicar sólo cuando el tiempo sea seco y dejar un tiempo mínimo de secado de 6 horas entre mano y mano.

Nota:

Para la coincidencia de colores existentes y lograr una profundidad de color deseada, es necesario aplicar dos manos.

ADVERTENCIA:

Todos los productos deben ser aplicados acorde las instrucciones del fabricante.

Cuando la reparación del barnizado pueda resultar muy complicada. Para el asesoramiento de nuestros especialistas u otros aspectos del barnizado, por favor contactar con :

Román Clavero S.L.
 Paraje Puerto de Ronda S/N,
 Ctra. enlace Manilva-Gaucín MA528
 29690 Casares (Málaga)
 Telf: 952 89 41 49
 FAX: 952 89 42 23
 info@romanclavero.com
 www.romanclavero.com



Guía de Mantenimiento y Cuidados para Barnizados Opacos (Pintura)

Su carpintería ha sido acabada con un barniz altamente durable de Sikkens.

Abajo se detallan las instrucciones para el mantenimiento general y redecoración. Para lograr un rendimiento duradero es vital que la capa protectora del barniz permanezca intacta.

Si se siguen las pautas con una revisión y limpieza regular, necesitará menos mantenimiento de lo que se requiere.

Mantenimiento General

Los siguientes requerimientos para el mantenimiento general deben ser llevados de forma regular, para evitar un tiempo de dedicación y coste de mantenimiento excesivo.

Limpieza general

Utilizar el **kit de mantenimiento Sikkens**, siguiendo las instrucciones del folleto. El limpiador especial y el protector de mantenimiento Sikkens reavivan los colores de cualquier ventana que este barnizada o pintada y la protege al mismo tiempo de la degradación por los agentes climatológicos.

Usar regularmente (dos veces al año - Primavera y Otoño), para alargar los ciclos de mantenimiento y la durabilidad del acabado.

Exudación de resina

Cualquier resina amarilla viscosa hay que dejar que se seque y pase a ser resina blanca cristalina antes de cualquier intento por eliminarla.

Una vez que la resina se ha secado, se puede eliminar con un ligero raspado con un trapo húmedo en alcohol.

Mohos y hongos

Las zonas afectadas por el moho y los hongos, deberían tratarse con una solución de una parte de lejía común y dos partes de agua.

Dejar que la solución actúe un mínimo de 20 minutos antes de aclarar con agua limpia y una brocha de cerdas de nylon dura (no metálica). Dejar secar.

Comprobar las zonas dañadas

Si Hay alguna zona con el barniz dañado. Raspar la zona, dejando al desnudo la madera y seguir las instrucciones de abajo.

Instrucciones de Reparación para Barnices Opacos Dañados

1. Superficies afectadas por impactos y abrasión

Eliminar toda señal de daño en la superficie. Raspar manualmente con un material adecuado. Raspar en dirección de la veta y eliminar el polvo. Evitar la inhalación del polvo.

3. Lijado

Frotar con una esponja fina "Scotch-Brite" de grado fino húmedo o seco, o papel abrasivo de carburo de silicón. Atravesar la superficie pintada, eliminar el polvo. Evitar la inhalación del polvo

2. Primera Mano

Sikkens Cetol BL Primer - una mano.

Aplicar la primera mano sobre cualquier madera al natural (sin ninguna pintura ni tinte) con una mano completa de Cetol BL Primer. Asegurarse que la madera este bien cubierta. Aplicar sólo cuando el tiempo sea seco y dejar un tiempo mínimo de secado de 4 a 6 horas.

4. Segunda Mano

Sikkens Cetol BL Satin - una o dos manos.

Donde se aplicó la primera mano, aplicar una o dos manos completas de Cetol BL Satin. Asegurarse que la madera este bien cubierta. Aplicar sólo cuando el tiempo sea seco y dejar un tiempo mínimo de secado de 6 horas entre mano y mano.

Nota:

Para la coincidencia de colores existentes y lograr una profundidad de color deseada, es necesario aplicar dos manos.